

Verarbeitung



Die Montage des Dämmklinker-Systems ist kinderleicht. Zuerst wird die Starterschiene, welche guten Schutz gegen mechanische Beschädigungen bietet, montiert. Nun wird der Spezialkleber im "Punkt-Wulst-Verfahren" auf die Rückseite der Stegdämmplatte aufgebracht und diese verklebt.

Nach 24 Stunden ist der Kleber richtig durchgetrocknet und die Stegdämmplatten werden noch zusätzlich mit Schraubdübeln an der Wand befestigt.



Zuerst werden die Winkelriemchen mit Spezialkleber bestrichen und an den Gebäudeecken und Öffnungen angebracht. Hierdurch entsteht die Vollsteinoptik.



Nun wird die restliche Fläche in gleicher Weise mit Klinkerriemchen beklebt. Anschliessend erfolgt das Verfugen mit Spezial-Fugmörtel.